

<p>Display-Anzeige mit Bediener-Führung</p> <p><u>Anzeigen:</u> Zustand der Raumgeräte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht erreichbar U unscharf E extern-scharf I intern-scharf A Alarm war ausgelöst G Gehtest aktiv P Panikalarm aktiv H Hilfe-Anruf ausgelöst N Netzausfall X nicht scharfschaltbereit L Lernvorgang aktiviert 		<p>LED-Anzeige</p> <p>Tastenfeld Ziffern und Symbole:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-4 Anwahl einzelner Raumgeräte 5 Anwahl aller Raumgeräte 7 lauten Panikalarm aktivieren 9 Hilferuf über Handy aktivieren 0 Unscharf- / Stumm-Schaltung ? Zustandsabfrage der Anlage Δ Menü nach oben blättern ▽ Menü nach unten blättern ☒ letzte Eingabe löschen ☑ Eingabe bestätigen / ausführen <p>Magnetkontakt für die Haustür</p>
--	--	--

Funktionen / Anzeigen	Beschreibung	Bemerkung
Zustände abfragen	mit Tasten (?) oder ☑	
EUROTRON www.lux-alarm.de	Mit dem Drücken der Tasten (?) oder ☑ wird das Bedienteil aktiviert und per Funk eine Rundabfrage über die Zustände aller im System angemeldeten Raumgeräte durchgeführt	Auch beim Öffnen der Haustür fragt das Funk-Bedienteil alle Raumgeräte ab und meldet akustisch, wenn mindestens ein Raumgerät noch intern- oder extern-scharf geschaltet ist
RAUM 1 2 3 4 Zustand U U - -	Die jeweiligen Schaltzustände der einzelnen Raumgeräte werden im Display angezeigt	Die im Display angezeigten Schaltzustände der Raumgeräte sind in der Legende oben links aufgeführt
Batterie bald erneuern	Die Batterien im Funk-Bedienteil sind schwach und sollten dann in den nächsten Tagen erneuert werden	Batterien 4 Stück Alkali Mangan 1,5V Typ AAA
Extern-Scharf-Schalten	mit Tasten 1-5 und ☑	
Gehe (scharf) Raum - - - - (✓)	Beim Verlassen des Hauses können die Räume 1-4 einzeln mit den Tasten 1-4 oder insgesamt mittels Taste 5 extern-scharf geschaltet werden. Eingabe abschließen mit ☑	Die erfolgreiche Scharfschaltung wird auf dem Display angezeigt; optional quittieren die Raumgeräte die Schärfung auch akustisch. Beim Öffnen der Haustür erklingt der Summer
RAUM 1 2 3 4 Zustand E E - -	Wird bei extern scharfer Anlage eine Bewegung in einem Raum erkannt, erfolgt in diesem Raum ein lauter Sirenenalarm mit ca. 110dB zur Vertreibung des Eindringlings; automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten, danach wieder meldebereit	Bei LUX-Alarm mit GSM-Modem werden zusätzlich die Teilnehmer #1 bis #4 der bis zu vier eingespeicherten Rufnummern angerufen und erhalten zusätzlich eine SMS mit Text
Unscharf-Schalten	mit PIN und ☑	
Komme (unscharf) PIN - - - - (✓)	Erklingt bei Betreten des Hauses der Summer im Bedienteil, so sind die Raumgeräte scharf. Unscharf-Schalten durch Eingabe der gültigen PIN und Bestätigung mit ☑. Summer verstummt.	Das erfolgreiche Unscharf-Schalten wird am Display entsprechend angezeigt. Empfehlung: aktuelle PIN vorsichtshalber notieren und an geeigneter Stelle hinterlegen
Panik-Alarm auslösen	mit 7 und ☑	
Panik (Alarm) (✓)	Bei Ungewissheit oder Bedrohung können die Sirenen aller Raumgeräte direkt aktiviert werden durch die Tastenfolge 7 und ☑	Der Panik-Alarm ist auf 3 Min. zeitbegrenzt; er kann vorzeitig mit den Tasten 0 und ☑ abgebrochen werden
Stillen Alarm auslösen	mit 9 und ☑	
Hilfe (Handy) (✓)	Bei Ungewissheit oder Bedrohung können Sie einen stillen Hilferuf über Handy-Anruf direkt aktivieren durch die Tastenfolge 9 und ☑	Es werden die Teilnehmer #5 bis #8 der bis zu vier eingespeicherten Rufnummern angerufen und erhalten zusätzlich eine SMS mit Text
Funktionstest der Anlage	mit Taste ▽	
Setup Gehtest (✓)	Mit diesem Menüpunkt können die Überwachungs- und Melde-Funktionen jedes Raumes überprüft werden: Bewegungen in den Sensorbereichen aktivieren den Summer des Raumgeräts	Die erste Bewegung im Raum löst auch einen Handyruf an den Teilnehmer #1 aus. Die Gehtest Funktion wird automatisch beendet.
PIN ändern	mit Taste ▽	
Setup PIN - - - - - - - - (✓)	Zunächst die derzeitige PIN (werkseitig: 1234) eingeben, dann zweimal die gewünschte neue PIN; Eingabe abschließen mit ☑	Empfehlung: aktuelle PIN vorsichtshalber notieren und an geeigneter Stelle hinterlegen
Geräte hinzulernen	mit Taste ▽	
Setup Lernen PIN - - - - (✓)	Durch Eingabe von PIN und ☑ wird das Raumgerät (Master) in den Lernzustand für ca. 30 sec. versetzt	Das Einlernen erfolgt durch Betätigung: - am weiteren Raumgerät: Taste 1 - am weiteren Funk-Bedienteil: Menü „Lernen“
Gerätenummer abfragen	mit Taste ▽	
System Serien-Nr: 0010502	In diesem Menüpunkt kann die Seriennummer des Bedienteils mit aktueller Konfiguration angezeigt werden	Benutzung für späteren Support bzw. für eine Anlagenerweiterung