

<p><b>Display-Anzeige</b> mit Bediener-Führung</p> <p><b>Anzeigen:</b> <u>Zustand der Alarmgeräte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht erreichbar</li> <li><b>U</b> unscharf</li> <li><b>I</b> intern-scharf</li> <li><b>A</b> Alarm war ausgelöst</li> <li><b>G</b> Gehtest aktiv</li> <li><b>P</b> Panikalarm aktiv</li> <li><b>H</b> Hilfe-Anruf ausgelöst</li> <li><b>N</b> Netzausfall</li> <li><b>X</b> nicht scharfschaltbereit</li> <li><b>L</b> Lernvorgang aktiviert</li> </ul>		<p><b>LED-Anzeige</b> (blinkt bei „intern-scharf“)</p> <p><b>Tastenfeld</b> Ziffern und Symbole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1-4</b> Anwahl einzelner Raumgeräte</li> <li><b>5</b> Anwahl aller Raumgeräte</li> <li><b>7</b> lauten Panikalarm aktivieren</li> <li><b>9</b> Hilferuf über Handy aktivieren</li> <li><b>0</b> Unscharf- / Stumm-Schaltung</li> <li><b>?</b> Zustandsabfrage der Anlage</li> <li><b>Δ</b> Menü nach oben blättern</li> <li><b>∇</b> Menü nach unten blättern</li> <li><b>☒</b> letzte Eingabe löschen</li> <li><b>☑</b> Eingabe bestätigen / ausführen</li> </ul>
--	--	---

Funktionen / Anzeigen	Beschreibung	Bemerkung
<b>Zustände abfragen</b>	mit Tasten (?) oder ☑	
<i>EUROTRON www.lux-alarm.de</i>	Mit dem Drücken der Tasten (?) oder ☑ wird das Bedienteil aktiviert, per Funk eine Rundabfrage über die Zustände aller im System angemeldeten Raumgeräte durchgeführt	
<i>Raum 1 2 3 4 Zustand U U - -</i>	Die jeweiligen Schaltzustände der einzelnen Raumgeräte werden im Display angezeigt	Die verschiedenen Schaltzustände der Raumgeräte sind in der Legende oben links aufgeführt
<i>Batterie bald erneuern</i>	Die Batterien im Funk-Bedienteil sind schwach und sollten dann in den nächsten Tagen erneuert werden	Batterien 4 Stück Alkali Mangan 1,5V Typ AAA
<b>Intern-Scharf-Schalten</b>	mit Tasten 1-5 und ☑	
<i>Intern schärfen: Raum _ _ _ _ (✓)</i>	Bei Abwesenheit - z.B. nachts - können nichtbenutzte Räume einzeln mit den Tasten 1-4 oder alle mittels Taste 5 und ☑ intern-scharf geschaltet werden. Die Scharfschaltung wird erst im Display und dann durch die blinkende LED angezeigt	<b>Achtung:</b> Intern-scharf geschaltet werden dürfen nur die Raumgeräte, die außerhalb des Schlafbereichs überwachen sollen; siehe auch Einstellung am Raumgerät.
<i>Raum 1 2 3 4 Zustand I I - -</i>	Eine Bewegung in einem intern-scharf geschalteten Raum bewirkt dort einen Sirenenalarm mit reduzierter Lautstärke (ca. 80dB, um den Hausbewohner nicht übermäßig zu stressen)	Dieser Alarm kann wahlweise stummgeschaltet (0 und ☑) oder auf volle Lautstärke erhöht werden (7 und ☑)
<b>Internschärfung aufheben</b>	mit Tasten 0 und ☑	
<i>unscharf / stumm schalten: (✓)</i>	Die Internschärfung aller Raumgeräte wird mit den Tasten 0 und ☑ aufgehoben	Bei Intern-Alarm ausgelöste Sirenen werden damit stummgeschaltet
<i>Raum 1 2 3 4 Zustand U U - -</i>	Das Display zeigt die Unscharfschaltung, die LED-Anzeige verlöscht.	
<b>Panik-Alarm auslösen</b>	mit Tasten 7 und ☑	
<i>Panik (Alarm) (✓)</i>	Bei Ungewissheit oder Bedrohung können die Sirenen aller Raumgeräte direkt aktiviert werden durch die Tastenfolge 7 und ☑	Der Panik-Alarm ist auf 3 Min. zeit-begrenzt; er kann vorzeitig mit den Tasten 0 und ☑ abgebrochen werden
<b>Stillen Alarm auslösen</b>	mit Tasten 9 und ☑	
<i>Hilfe (Handy) (✓)</i>	Bei Ungewissheit oder Bedrohung können Sie einen stillen Hilferuf über Handy-Anruf direkt aktivieren durch die Tastenfolge 9 und ☑	Es werden die Teilnehmer #5 bis #8 der bis zu vier eingespeicherten Rufnummern angerufen und erhalten zusätzlich eine SMS mit Text
<b>Funktionstest der Anlage</b>	mit Taste ∇	
<i>Setup Gehtest (✓)</i>	Mit diesem Menüpunkt können die Überwachungs- und Melde-Funktionen jedes Raumes überprüft werden: Bewegungen in den Sensorbereichen aktivieren den Summer des Raumgeräts	Die erste Bewegung im Raum löst auch einen Handyruf an den Teilnehmer #1 aus. Die Gehtest Funktion wird automatisch beendet.
<b>PIN ändern</b>	mit Taste ∇	
<i>Setup PIN _ _ _ _ (✓) _ _ _ _</i>	Zunächst die derzeitige PIN (werkseitig: 1234) eingeben, dann zweimal die gewünschte neue PIN; Eingabe abschließen mit ☑	<b>Empfehlung:</b> aktuelle PIN vorsichtshalber notieren und an geeigneter Stelle hinterlegen
<b>Geräte hinzulernen</b>	mit Taste ∇	
<i>Setup Lernen PIN _ _ _ _ (✓)</i>	Durch Eingabe von PIN und ☑ wird das Raumgerät (Master) in den Lernzustand für ca. 30 sec. versetzt	Das Einlernen erfolgt durch Betätigung: - am weiteren Raumgerät: Taste 1 - am weiteren Funk-Bedienteil: Menü „Lernen“
<b>Gerätenummer abfragen</b>	mit Taste ∇	
<i>System Serien- Nr: 010503</i>	In diesem Menüpunkt kann die Seriennummer des Bedienteils mit aktueller Konfiguration angezeigt werden	Benutzung für späteren Support bzw. für eine Anlagenerweiterung